

# NÁVOD NA POUŽITÍ WL CUBE FIREWALL®



## Návod na použití

1. Vložte sklenici do výdejního prostoru
2. Zvolte požadovanou teplotu vody a stiskněte příslušné tlačítko

### **Studená voda 5-8°C**

Stiskněte – ikona se rozsvítí

### **Pokojevá teplota**


Stiskněte – ikona se rozsvítí

### **Horká voda 87°C**

Stiskněte na 3 vteřiny – ikona se rozsvítí

### **Extra horká voda 95°C**

Stiskněte na 3 vteřiny – ikona se rozsvítí (topné těleso dohřívá vodu). Poté ikona zhasne. Pokračujte ikonou pro výběr horké vody

3. Podržte ikonu  pro výdej vody podle předvolené teploty. Uvolněním tlačítka výdej vody ukončíte.

## Certifikováno a testováno

