

# NÁVOD NA POUŽITÍ WL 3 FIREWALL®



## OVLÁDACÍ PANEĽ VERZE S HORKOU VODOU

Studená voda 5 - 8 °C



Horká voda 87 °C



Perlivá voda 5 - 8 °C



Pro výdej horké vody je nutné stisknout ikonu horké vody a zároveň ikonu perlivé vody. (bezpečnostní opatření před opažením!)



## OVLÁDACÍ PANEĽ VERZE S AMBIENTNÍ VODOU

Studená voda 5 - 8 °C



Voda o pokojové teplotě



Perlivá voda 5 - 8 °C



## Návod na použití

1. Vložte sklenici do výdejního prostoru
2. Zvolte požadovanou teplotu vody a podržte ikonu
3. Uvolněním tlačítka výdej vody ukončíte.

## Certifikováno a testováno

