

# NÁVOD NA POUŽITÍ WL 4 FIREWALL®



## INFORMAČNÍ IKONY

UV lampa v provozu



Studený tank se chladí



Horký tank dohřívá na 87°C



Horký tank dohřívá na 93°C



Režim spánku



## TLAČÍTKOVÝ PANEĽ



## Návod na použití

1. Vložte sklenici do výdejního prostoru
2. Zvolte požadovanou teplotu vody a podržte příslušné tlačítko.
3. Uvolněním tlačítka výdej vody ukončíte.
4. Pro výdej horké vody je nutné přidržet obě tlačítka, horké vody a extra horké po dobu 3s.



### Extra horká voda 95°C

Stiskněte na 3 vteřiny – rozsvítí se symbol teploměru (topné těleso dohřívá vodu). Poté ikona zhasne.

Pro výdej extra horké vody je nutné nejprve stisknout tlačítko horké vody, rozsvítí se ikona dohřívání. Poté pokračujte dle bodu 4.

## Certifikováno a testováno

